

Penalhus med autobroderi

Materialer:

Designark til autobroderi

Vejledning til autobroderi

Stof med autobroderi 30 x22 cm

Stof til bagsiden 30 x22 cm

Stof til for 2 stk. 30 x22 cm

Lynlås 30 cm

Sytråd



Montering:

1. Skær de øverste 5 cm af stoffet med broderi og det ene stykke til for.



2. Læg de 2 smalle stykker sammen ret mod ret med lynlåsen i midten.

Læg stoffet til forsiden med retsiden op, lynlåsen med glideren med mod forsidestoffet. Læg foret med retsiden med mod lynlås og stof til forsiden.

Sæt det sammen med nåle.



3. Gentag med det andet stykke til forsiden.

4. Sæt lynlåsfoden i symaskinen.

5. Sy delene sammen med en stikning.



6. Pres syningerne både fra bagsiden og forsiden.



7. Læg stoffet med broderi og stykket til bagsiden af penalhuset sammen ret mod ret.

8. Sy delene sammen med en stikning. Sy først det øverste lille stykke og derefter det store stykke. Begynd ved lynlåsen begge gange.



9. Sy øverste del af foret sammen på samme måde.

På midten af den nederste kant sættes der 2 nåle i med en afstand på 5 cm.

Sy fra lynlåsen ned til nålen. Gentag i den anden side.

Åbningen uden syning skal bruges til at vende penalhuset igennem.



10. Klip hjørnerne skrå af udenfor syningen.

11. Sy hen over lynlåsen igennem alle lag i begge sider.

12. I bunden laves hjørner.

13. Fold bunden så sømmen langs bunden og sømmen langs siden ligger oven på hinanden. Sæt nåle i.

14. Mål med en vinkelmåler 3 cm op. Sæt en streg på tværs her.



15. Sy en stikning langs stregen.

16. Gentag med de sidste 3 hjørner.

17. Klip spidsen af hjørnet af 0,5 cm fra syningen.

18. Vend penalhuset igennem åbningen.

19. Pres foret godt ud i alle hjørner.

20. Pres syningen ved lynlåsen.

21. Sy en stigning langs begge sider af lynlåsen.



22. Fold åbningen i bunden og sy den med en stikning.

23. Penalhuset er færdigt.